ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR X TYPE COUPLING

**1** máquina — motor — ALIGN

2 máquina — motor — THIS SIDE LOOKING TO MOTOR SIDE — DIRECTION OF ROTATION

3 máquina — motor

4 máquina — motor — SEPARATION DISTANCE

5 máquina — motor

6 máquina — motor — ADJUSTING THE RING

7 máquina — motor — SET SCREWS

8 máquina — motor — STARTING MOTOR